

PURUS

Fugevejledning: MaxiFlex - MultiFlex - PURUS Line & PURUS Corner gulvafløb.

Ramme/rist - forhøjelsesramme - forhøjelsesliste skal altid have forbindelse med gulvafløbet og fuges tæt.

Til dette bruges TEC7 fra Novatech Denmark A/S, Industrivej 2, 6690 Gørding.
Brug aldrig silicone!

Alternative monteringslime:

Danalim Damastic 551 <https://www.danalim.dk/product/da-mastic-551>

Anvendelsesområder: MaxiFlex rammer.

MASTER 101 Flex-fix tætningsmasse <https://www.vvs-trading.dk/products/afløb--afløbsrensere/4-kant-gulvaflob-og-tilbehor/tilbehor-til-gulvaflob/2101/>

Anvendelsesområder: MASTER 101 flex-fix tætningsmasse specielt udviklet til tætning mellem afløbsrist og afløbsskål samt tætning mellem forhøjelsesrammer og afløbsskål.

Følg altid producentens anvisninger

HUSK: Det er montørens ansvar, at gulvafløbet er tæt.
Følg altid leverandørens anvisninger.