

Monteringsanvisning for **MaxiFlex** VA-godkendte afløb -med MaxiFlex afløbsmanchet, til vådrums vandtætning m/smøremembran



Afløbet med MaxiFlex forhøjelsesramme, korrekt monteret, jvnf. fabrikantens anvisning.
Fliseklæb tykkelse er afhængig af flisestørrelse og spartel tandstørrelse.
Afstand til flise og membranløsning kontrolleres.



VIGTIGT!!!!

Der skal være plads til flisetykkelse og fliseklæb + ca. 2-3 mm til manchet og smøremembran.



Primning af underlag.



Primer udlagt på underlag.



Primning tør, iht. leverandøranvisning.



Maxiflex afløbsmanchet lægges over afløbet, og papiret løsnes/ fjernes.



MaxiFlex afløbsmanchet presses til underlaget med et stumt stykke værktøj og udskares indvendigt i den fremkomne firkant med en skarp kniv.



MaxiFlex afløbsmanchet presses ind mod siderne af afløbsskålens top med et stumt stykke værktøj.
Manchetten bør stå skarpt lodret.
Pas på ikke at beskadige manchetten.



MaxiFlex afløbsmanchet korrekt monteret. Fugning af risterammen iht. fabrikantens anvisning.



Korrekt monteret risteramme. Der skal kunne ses lidt overskydende fugemasse indvendig der dog straks fjernes.



1. lag vådrums tætningsmasse smøres på underlaget, iht. leverandøranvisning.



1. lag vådrums tætningsmasse tørrer iht. leverandøranvisning.




2. lag vådrums tætningsmasse udlægges iht. leverandøranvisning.



Evt. 2.lag vådrums tætningsmasse udlagt og tørrer iht. leverandøranvisning..



Vådrums tætningsmasse korrekt udlagt og tør, iht. leverandøranvisning.



Afstand til flise og fliseklæb kontrolleres, inden fliseklæb udlægges iht. leverandøranvisning.



MaxiFlex gulvafløb korrekt monteret.
Gulvet er fuget med fleksibel mørtelfuge, og er nu så vandtæt, at utilsigtet vand ind/udsvining ikke kan forekomme jvnf. vore Bygningsreglementer.

Monteringsanvisning klinkeskål med manchete

